


Selskap:  Raufoss Eiendomsforvaltning AS	Instruks nr : 30.61	Nivå : 1
Instruks for : PROPANTANKANLEGG I RAUFOSS INDUSTRIPARK		
Erstatter instruks : 30.61 av 01.09.2000 Endringer fremgår ved : Oppdatering	Gjelder fra dato : 01.10. 2003	
Instruksansvarlig / Sign : RE/O.J. Halvorsen	Side : 1 av : 3	

1. FORMÅL

Disse retningslinjer er laget for å sikre at drift og vedlikehold av propantankanlegg i Raufoss Industripark er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

2. ANSVAR / EIERFORHOLD

Brukere av anleggene må sørge for at klarhet råder i eier-/leieforhold og i ansvarsfordeling med hensyn til drift og ettersyn.

3. ANLEGG / PLASSERING / EIER OG BRUKER

- 1 Ved bygning 365.
Eier og bruker er Raufoss Metall AS.
- 2 Ved trafo, vakta. Eier og bruker er Raufoss Industrial Tools AS.
- 3 Tank og pumpehus ca. 110 m nordvest for bygning 213.
Eget fordamperhus ca 35 m vest for bygning 213.
Eier er Raufoss Næringspark ANS. Bruker er Hydro Aluminium Metall Products AS.
- 4 På nordsiden av bygning 306. Eier og bruker er Ragasco.

4. OFFENTLIGE REGLER

Følgende skriv definerer myndighetenes krav til lagring og omtapping av propan:

- "Brann- og eksplosjonsvernloven av 14. juni, 2002."
- "Forskrift om brannfarlig vare av 26. juni, 2002."
- "Veiledning om oppbevaring av LPG ved forsyningsanlegg og ved omfyllingssted for LPG av 15. mars 1990."
- "Retningslinjer for LPG-rørsystemer av november 1989. "

Selskap : RAUFOSS EIENDOMSFORVALTNING AS		
Instruks nr : 30.61	Gjelder fra dato : 01.10. 2003	Side : 2 av : 3

Bruker og eier av anlegg skal ha disse i sine dokumentasjonsmapper.

5. PROPANTANKER. VEDLIKEHOLD / OPPFØLGING

Eier er ansvarlig for:

- Å framskaffe og arkivere forskriftsmessig underlag
- Følge opp og sørge for gjennomføring av 5-årlig og 10-årlig hovedettersyn
- Å få utført 6-månedlige forebyggende kontroller etter eget skjema.

Bruker er ansvarlig for:

- At personell som betjener anleggene er kjent med gitte forskrifter for propananlegg.
- At innhegninger til enhver tid er avlåst og at skilting og merking er på plass.

6. FORDAMPERE. VEDLIKEHOLD / OPPFØLGING

Eier er ansvarlig for:

- Å få utført av 6-månedlige kontroller etter eget skjema.

Bruker er ansvarlig for:

- Oppstarting og daglig drift av fordampere
- At personell som betjener anleggene er kjent med driftsforskriftene for fordampere

7. PROPANLEDNINGER MED ARMATUR OG UTSTYR. VEDLIKEHOLD / OPPFØLGING.

Eier er ansvarlig for:

- Å få utført 6-månedlige forebyggende lekkasjekontroller etter eget skjema.

Bruker er ansvarlig for:

- At hovedstengekraner er tydelig skiltet og at brukerne og personell er informert om plasseringssted
- At rørene til enhver tid er påklebet propanmerke med pil ved hvert forbrukersted.

Selskap : RAUFOSS EIENDOMSFORVALTNING AS		
Instruks nr : 30.61	Gjelder fra dato : 01.10. 2003	Side : 3 av : 3

8. NYANSKAFFELSE / OMBYGGING

Når propananlegg skal anskaffes/ombygges skal det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av: Bruker, RE, RAB og eventuelt andre sakkyndige instanser.

9. GODKJENNING

Den enkelte bruker har fått godkjenning fra "Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap " (DSB) for oppbevaring, omtapping og bruk av propan.

Bruker skal ha egen revisjonsbok for sitt anlegg.

Alle revisjoner, utskiftinger og endringer ved anleggene skal føres inn i revisjonsboken.