

Vernetiltak og arbeidstillatelse for varme arbeider på tilfeldig arbeidsplass

Varme arbeider (sveising, skjæring, bruk av vinkelsliper, varmluftpistol og lignende) utenom fast arbeidsplass skal ikke settes i gang før ansvarlig bestiller har gitt tillatelse.

Ansvarlig bestiller skal i samarbeid med operatøren (sveiseren, reparatøren etc) iverksette de sikringstiltak som anses nødvendig, og krysse av på kontrollisten nedenfor. Ansvarlig bestiller tar kontakt med brannvesenet hvis en spesiell brannteknisk vurdering ønskes godkjent. Brannvesenet skal alltid godkjenne arbeid i eksplosivdelingene og Fjellanlegget.

Utfylling av skjema. Ansvarlig bestiller påser ved besiktigelse at arbeidsplassen er i orden før han fyller ut dette skjema i 3 eksemplarer. Ett eksemplar overleveres operatør, det andre oppbevarer han minimum en uke etter endt arbeid og det tredje sendes Brannvernsljef.

Varme arbeider - tillatelse

Utførende avd./firma:

Operatør:

Arbeidets art:

Sted / bygning:

Avd:

Etasje:

Tid / dato:

Starter kl:

Slutter kl:

Den som utfører varme arbeider plikter å forvise seg om at arbeidet kan utføres sikkert og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Oksygen- og acetylenbeholdere skal plasseres slik at de ikke velter. De skal være beskyttet mot varme fra ovner eller sveise- og skjærebrennere. De skal lett kunne fjernes i branntilfeller. For acetylenbeholder gjelder spesielt at den skal stå oppreist, og at ventilåpningen ikke skal peke mot annen gassbeholder.

Kontrolliste - utfylles før arbeidet starter

- HMS håndbok (Trinn 1) er kjent
- Godkjent og gyldig sertifikat for angjeldende arbeid er framvist
- Arbeidsplassen og dens omgivelser er ryddet og rengjort for støv og avfall.
- Brennbare materialer og væsker fjernes eller beskyttes på betryggende vis (skjermer, presenninger eller lignende)
- Skjulte rom med brennbart materiell er kontrollert (bjelkelag av tre, nedforinger rør og kanaler).
- Sprekker og åpninger i gulv, vegger og tak er tettet (for eksempel rundt ledninger).
- Arbeidsplassen er fuktet og forholdsregler er tatt for å fukte så vel under som etter arbeidet.
- Godkjent slukkeutstyr av riktig art finnes på stedet der arbeidet utføres. (Minst 2 stk 6 kg pulverapparater, eller 1" vannslange med trykk).
- Sveiseutrustningen er feilfri (ved gassveising og skjæring er hansker og ventilnøkkel lett tilgjengelig, og utstyret har tilbakeslagsventil).
- Brannvakt med godkjent opplæring skal være tilstede. Navn:
- Det er foretatt gassmåling (der det er risiko for gassdannelse).
- Det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon (ved arbeid i trange rom).
- Utkopling av alarm- og slukkeanlegg er utført og innkopling etter utført arbeid er organisert.
- Brannvesenet er kontaktet og telefon er tilgjengelig på arbeidsstedet.
- Tilsyn og etterkontroll av arbeidsstedet i min 1 time er organisert.

Etter besiktigelse på stedet er de med x markerte forholdsregler tatt, og tillatelse til å utføre arbeidet gis herved.

Dato:

Ansvarlig bestiller:

Dato:

Brannvernleder: